BICICLETĂ FĂRĂ PEDALE / BALANCE BIKE - SPIKY

Manual de utilizare / User Manual

Citiți acest manual în întregime înainte de a asambla și folosi produsul. Păstrați-l pentru consultări ulterioare. / Read this manual completely before assembling and using the product. Keep it for future reference.



⚠ ATENȚIE / WARNING

- **[RO]** Destinată copiilor aflați în etapa de învățare a echilibrului. Copilul trebuie să poată atinge solul cu ambele picioare când stă pe șa. **[EN]** *Designed for children learning balance. The child should be able to place both feet firmly on the ground while seated.*
- **[RO]** A se utiliza numai sub supravegherea unui adult. **[EN]** *Adult supervision is required.*
- **[RO]** Purtați întotdeauna cască și echipament de protecție. **[EN]** *Always wear a helmet and protective equipment.*
- **[RO]** O singură persoană. Respectați greutatea maximă indicată pe etichetă. **[EN]** *One rider only. Do not exceed the maximum user weight shown on the label.*

1. ASAMBLARE / ASSEMBLY

[RO] Produsul se livrează parțial asamblat. Introduceți ghidonul în cadru până la marcajul minim de inserție, reglați înălțimea șeii și strângeți toate sistemele de prindere. Verificați că roțile se rotesc liber și că toate șuruburile sunt bine strânse înainte de utilizare. **[EN]** *The product is supplied partially assembled. Insert the handlebar into the frame up to the minimum insertion mark, adjust the saddle height and tighten all fastening systems. Check that the wheels rotate freely and that all fasteners are securely tightened before use.*

2. REGLAREA ÎNĂLȚIMII / HEIGHT ADJUSTMENT

[RO] Șaua se poate regla pe înălțime, pentru a se adapta staturii copilului. Slăbiți sistemul de prindere, ajustați la înălțimea dorită — copilul trebuie să poată atinge solul cu ambele picioare când stă pe șa — apoi strângeți ferm înainte de utilizare. **[EN]** *The saddle can be height-adjusted to suit the child's size. Loosen the fastening system, adjust to the desired height — the child should be able to place both feet firmly on the ground while seated — then tighten firmly before use.*

3. UTILIZARE / USE

[RO] Destinată copiilor aflați în etapa de învățare a echilibrului. Copilul trebuie să poată atinge solul cu ambele picioare când stă pe șa. Utilizați numai sub supravegherea unui adult. **[EN]** *Designed for children learning balance. The child should be able to place both feet firmly on the ground while seated. Adult supervision is required.*

4. AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ / SAFETY WARNINGS

⚠ SIGURANȚĂ — CITIȚI ÎNAINTE DE UTILIZARE / SAFETY — READ BEFORE USE

- **[RO]** Purtați cască și echipament de protecție (cotiere, genunchiere). **[EN]** *Wear a helmet and protective equipment (elbow pads, knee pads).*

- **[RO]** Utilizați doar pe suprafețe plane, curate și uscate. **[EN]** *Use only on flat, clean and dry surfaces.*
- **[RO]** Nu utilizați pe drumuri publice sau pe pante abrupte. **[EN]** *Do not use on public roads or steep slopes.*
- **[RO]** O singură persoană. Respectați greutatea maximă indicată pe etichetă, maximum 20 kg. **[EN]** *One rider only. Do not exceed the maximum user weight shown on the label, maximum 20 kilos*
- **[RO]** Verificați periodic strângerea șuruburilor și starea roților, rulmenților și șeii înainte de fiecare utilizare. **[EN]** *Periodically check that all screws are tight and inspect the wheels, bearings and saddle before each use.*

⚠ **INTERZIS / PROHIBITED**

- **[RO]** Sărituri, acrobații, tractarea de vehicule. **[EN]** *Jumping, tricks, towing vehicles.*
- **[RO]** Utilizarea în ploaie, pe gheață sau pe zăpadă. **[EN]** *Riding in rain, on ice or on snow.*
- **[RO]** Modificarea produsului sau folosirea unor componente deteriorate. **[EN]** *Modifying the product or using damaged components.*

5. OPRIȚI UTILIZAREA DACĂ / STOP USING IF

⚠ **VERIFICARE ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE / CHECK BEFORE EACH USE**

- **[RO]** Apar fisuri în cadru sau furcă. **[EN]** *Cracks appear in the frame or fork.*
- **[RO]** Există joc excesiv la ghidon sau la șa. **[EN]** *Excessive play develops in the handlebar or saddle.*
- **[RO]** Roțile sunt deteriorate. **[EN]** *The wheels are damaged.*
- **[RO]** Produsul a fost implicat într-un impact puternic. **[EN]** *The bike has been involved in a major impact.*

6. ÎNTREȚINERE / MAINTENANCE

- **[RO]** Verificați periodic strângerea șuruburilor, starea roților, rulmenților și șeii. **[EN]** *Regularly check all screws, wheels, bearings and saddle.*
- **[RO]** Curățați cu o lavetă moale și detergent neutru. **[EN]** *Clean with a soft cloth and neutral detergent.*
- **[RO]** Depozitați într-un loc uscat. **[EN]** *Store in a dry place.*
- **[RO]** Înlocuiți piesele deteriorate numai cu piese compatibile. **[EN]** *Replace damaged parts only with compatible spare parts.*

7. GARANȚIE / WARRANTY

[RO] Garanția legală nu acoperă uzura normală, utilizarea necorespunzătoare, suprasarcina, modificările neautorizate sau lipsa întreținerii.

[EN] The legal warranty does not cover normal wear, misuse, overloading, unauthorised modifications or lack of maintenance.

Importator / Distribuitor — Importer / Distributor: SENTEXIM SRL CUI RO 3539027 — Marcă / Brand: ACTION ONE
Str. Dinu Vintilă nr. 6B, Sector 2, București
Service: Str. Prelungirea Unirii nr. 67, Mihăilești, Jud. Giurgiu
Tel: 021 327 78 87 | Email: office@sentexim.ro | www.sentexim.ro