SET COȘ BASCHET MOBIL JUNIOR HIGH / MOBILE BASKETBALL HOOP SET JUNIOR HIGH

Citiți acest manual în întregime înainte de a asambla și folosi acest produs. Păstrați-l pentru consultări ulterioare. / Read this manual completely before assembling and using this product. Keep it for future reference.



⚠ ATENȚIE / WARNING

- **[RO]** Montajul incorect sau legănatul pe inel pot provoca accidentarea gravă sau decesul! **[EN]** *Improper assembly or swinging on the rim may cause serious injury or death!*
- **[RO]** Toate sistemele de baschet, inclusiv cele folosite pentru expoziții, trebuie asamblate și balastate conform instrucțiunilor. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la vătămări grave. **[EN]** *All basketball systems, including those used for displays, must be assembled and ballasted according to the instructions. Failure to follow the instructions may result in serious injury.*
- **[RO]** Se recomandă supravegherea copiilor în timp ce se joacă cu acest produs. **[EN]** *Supervision of children is recommended while they play with this product.*
- **[RO]** Acest produs trebuie asamblat doar de 2 adulți! **[EN]** *This product must be assembled by 2 adults only!*

1. CONȚINUTUL PACHETULUI / PACKAGE CONTENTS

[RO] Înainte de a începe asamblarea, verificați conținutul pachetului conform listei de mai jos. Dacă lipsește sau este deteriorată vreo componentă, nu asamblați produsul — contactați vânzătorul. **[EN]** *Before starting assembly, check the package contents against the list below. If any part is missing or damaged, do not assemble the product — contact the seller.*

Cod / Item	Denumire / Name	Buc. / Qty	Observații / Remarks
A	Mâner cu cap de plastic / Plastic head knob	1	Fixează stâlpul superior (W) pe stâlpul din mijloc (X) / Fixes the top pole (W) onto the middle pole (X)
B1, B2, B3	Șurub, M8 x 40 mm / Bolt, M8 x 40mm	4	Conectează inelul (I), panoul (K) și stâlpul superior (W) / Connects the rim (I), backboard (K) and top pole (W)
C1, C2, C3	Șurub, M8 x 20 mm / Bolt, M8 x 20mm	2	Conectează baza (S) și brațul de bază (L1),(L2) / Connects the base (S) and base brace (L1),(L2)
D1, D2, D3	Șurub, M8 x 55 mm / Bolt, M8 x 55mm	2	Conectează stâlpul din mijloc (X) și stâlpul de jos (Y), apoi stâlpul de sus (W) și stâlpul din mijloc (X) / Connects the middle pole (X) & bottom pole (Y), then the top pole (W) & middle pole (X)
E1, E2, E3	Șurub, M8 x 60 mm / Bolt, M8 x 60mm	1	Conectează stâlpul de jos (Y) și brațul de bază (L1),(L2) / Connects the bottom pole (Y) & base brace (L1),(L2)
G	Roată / Wheel	2	—
I	Inel / Rim	1	—
J	Plasă / Net	1	—
K	Panou / Backboard	1	—
L1	Stâlp de susținere dreapta / Right support brace	1	—
L2	Stâlp de susținere stânga / Left support brace	1	—
M	Axul roții / Wheel axle	1	—
W	Stâlp superior / Top pole	1	—
X	Stâlp de mijloc / Middle pole	1	—
Y	Stâlp inferior / Bottom pole	1	—
S	Bază / Base	1	—

2. UNELTE NECESARE / TOOLS REQUIRED

- **[RO]** Este necesară o cheie reglabilă sau o trusă de chei fixe/tubulare (nu sunt incluse în pachet). **[EN]** *An adjustable wrench or a set of fixed/socket wrenches is required (not included in the package).*
- **[RO]** Acest produs trebuie asamblat de 2 adulți. **[EN]** *This product must be assembled by 2 adults.*



3. AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ / SAFETY WARNINGS

⚠ CITIȚI ÎNAINTE DE ASAMBLARE ȘI UTILIZARE / READ BEFORE ASSEMBLY AND USE

- **[RO]** Nu vă atârnați și nu vă balansați de inel sau de plasă. Aterizarea pe cap sau pe gât, sau răsturnarea produsului, poate provoca vătămări grave sau deces. **[EN]** *Do not hang or swing on the rim or net. Landing on the head or neck, or the product tipping over, may cause serious injury or death.*
- **[RO]** Baza (S) trebuie umplută complet cu apă sau nisip înainte de prima utilizare (vezi secțiunea 5). Un sistem nebalastat se poate răsturna cu ușurință. **[EN]** *The base (S) must be fully filled with water or sand before first use (see Section 5). An unballasted system can tip over easily.*
- **[RO]** Verificați periodic strângerea tuturor șuruburilor înainte de fiecare utilizare. Componentele slăbite trebuie strânse imediat. **[EN]** *Periodically check that all bolts are tight before each use. Loosened components must be tightened immediately.*
- **[RO]** Copiii trebuie supravegheați de un adult pe durata utilizării produsului. **[EN]** *Children must be supervised by an adult while using this product.*
- **[RO]** Amplasați produsul pe o suprafață plană, stabilă, departe de drumuri, trafic auto, piscine, garduri, cabluri electrice aeriene sau alte obstacole. **[EN]** *Place the product on flat, stable ground, away from roads, traffic, swimming pools, fences, overhead power lines or other obstacles.*
- **[RO]** Nu depășiți greutatea maximă admisă a utilizatorului, indicată de producător pe eticheta produsului. Produsul este destinat uzului casnic/recreativ, nu competițional sau profesionist. **[EN]** *Do not exceed the maximum user weight stated by the manufacturer on the product label. This product is intended for home/recreational use, not competitive or professional use.*
- **[RO]** Conține piese mici (șuruburi, piulițe) — a nu se lăsa la îndemâna copiilor mici în timpul asamblării. **[EN]** *Contains small parts (bolts, nuts) — keep away from young children during assembly.*
- **[RO]** Nu x structurale ale produsului. **[EN]** *Do not modify or remove any structural components of this product.*
- **[RO]** A nu se folosi pe vreme cu vânt puternic, furtună sau ninsoare abundentă. **[EN]** *Do not use during strong wind, storms or heavy snowfall.*


4. INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

[RO] Urmați pașii de mai jos, în ordine. Asamblarea trebuie efectuată de 2 adulți. **[EN]** *Follow the steps below in order. Assembly must be carried out by 2 adults.*

Pasul 1 / Step 1 — Montarea plasei pe inel / Fitting the net to the rim **[RO]** Atașați plasa (J) pe inel (I), ca în imaginile de mai jos: treceți fiecare buclă a plasei prin orificiile inelului și fixați-o de jur împrejurul cadrului. **[EN]** *Attach the net (J) to the rim (I), as shown below: thread each loop of the net through the holes of the rim and secure it around the frame.*	
Pasul 2 / Step 2 — Montarea inelului și a stâlpului superior pe panou / Fitting the rim and top pole to the backboard **[RO]** Instalați inelul (I) și stâlpul superior (W) pe panou (K) cu setul de șuruburi (B1), (B2) și (B3), ca în imagine. **[EN]** *Install the rim (I) and top pole (W) onto the backboard (K) using bolt set (B1), (B2) and (B3), as shown.*	


Pasul 3 / Step 3 — Introducerea stâlpului superior și reglarea înălțimii / Inserting the top pole and adjusting the height

[RO] Introduceți stâlpul superior (W) în stâlpul din mijloc (X), ajustați-l la înălțimea dorită, apoi fixați-le cu butonul de plastic (A) și setul de șuruburi (D1), (D2) și (D3). Ajustați ulterior înălțimea mutând setul de șuruburi (D1), (D2) și (D3) în alte găuri de pe stâlpul superior (W). **[EN]** *Insert the top pole (W) into the middle pole (X), adjust to the desired height, then secure with the plastic knob (A) and bolt set (D1), (D2) and (D3). Adjust the height later by moving bolt set (D1), (D2) and (D3) to different holes on the top pole (W).*




Pasul 4 / Step 4 — Conectarea stâlpului din mijloc cu stâlpul de jos / Connecting the middle pole to the bottom pole

[RO] Conectați stâlpul din mijloc (X) și stâlpul de jos (Y), așa cum se arată, și fixați-le cu setul de șuruburi (D1), (D2) și (D3). **[EN]** *Connect the middle pole (X) and bottom pole (Y), as shown, and fix them with bolt set (D1), (D2) and (D3).*




Pasul 5 / Step 5 — Montarea roții / Fitting the wheel

[RO] Introduceți axul roții (M) în roată (G), bază (S) și capătul stâlpului inferior (Y), ca în imagine. **[EN]** *Insert the wheel axle (M) into the wheel (G), the base (S) and the end of the bottom pole (Y), as shown.*




Pasul 6 / Step 6 — Fixarea suporților pe stâlpul inferior / Fixing the support braces to the bottom pole

[RO] Fixați un capăt al suportului de stâlp (L1) și (L2) pe stâlpul inferior (Y) cu setul de șuruburi (E1), (E2) și (E3). **[EN]** *Fix one end of the support braces (L1) and (L2) to the bottom pole (Y) with bolt set (E1), (E2) and (E3).*




Pasul 7 / Step 7 — Fixarea suporților pe bază / Fixing the support braces to the base

[RO] Fixați celălalt capăt al suportului de stâlp (L1) și (L2) pe cele două laturi ale bazei (S) cu setul de șuruburi (C1), (C2) și (C3). Verificați și strângeți acum toate șuruburile montate la pașii anteriori. **[EN]** *Fix the other end of the support braces (L1) and (L2) to the two sides of the base (S) with bolt set (C1), (C2) and (C3). Now check and tighten all bolts fitted in the previous steps.*



5. BALASTAREA BAZEI (STABILIZARE) / BALLASTING THE BASE (STABILITY)

Pasul — / Step — — Umplerea bazei cu apă sau nisip / Filling the base with water or sand **[RO]** Umpleți baza (S) cu apă sau nisip pentru a o stabiliza, prin capacul dedicat (capac pt apă). Nu utilizați produsul înainte de balastare. **[EN]** *Fill the base (S) with water or sand to stabilise it, through the dedicated cap (water cap). Do not use the product before ballasting.*	 Umpleți baza (S) cu apă sau nisip pentru a o stabil

⚠ ATENȚIE LA BALASTARE / BALLASTING WARNING

- **[RO]** Umplerea numai parțială a bazei sau utilizarea produsului fără balast poate duce la răsturnare și vătămări grave. **[EN]** *Only partially filling the base, or using the product without ballast, can lead to tipping and serious injury.*
- **[RO]** În anotimpul rece, dacă folosiți apă, goliți complet baza înainte de îngheț pentru a evita deteriorarea prin expansiunea gheții. **[EN]** *In cold weather, if using water, fully drain the base before freezing temperatures to avoid damage from ice expansion.*
- **[RO]** Goliți baza înainte de a muta sau depozita produsul. **[EN]** *Empty the base before moving or storing the product.*

6. UTILIZARE CORECTĂ / PROPER USE

- **[RO]** Utilizați produsul doar în scopul pentru care a fost conceput — joc recreativ. **[EN]** *Use the product only for its intended purpose — recreational play.*
- **[RO]** Nu vă cățărați pe stâlp, pe panou sau pe bază. **[EN]** *Do not climb on the pole, backboard or base.*
- **[RO]** Verificați suprafața de joc înainte de fiecare utilizare (fără obstacole, denivelări sau suprafețe alunecoase). **[EN]** *Check the playing surface before each use (free of obstacles, uneven ground or slippery surfaces).*

7. ÎNTREȚINERE / MAINTENANCE

- **[RO]** Verificați lunar strângerea tuturor șuruburilor; strângeți-le dacă este necesar. **[EN]** *Check all bolts monthly for tightness; tighten if necessary.*
- **[RO]** Curățați panoul și inelul cu apă și săpun neutru; evitați solvenții sau substanțele abrazive. **[EN]** *Clean the backboard and rim with water and mild soap; avoid solvents or abrasive substances.*
- **[RO]** Verificați periodic plasa și înlocuiți-o dacă este ruptă sau uzată. **[EN]** *Periodically check the net and replace it if torn or worn.*
- **[RO]** Pe timp de iarnă sau furtună, goliți baza și, dacă este posibil, depozitați produsul într-un spațiu adăpostit. **[EN]** *During winter or storms, empty the base and, if possible, store the product in a sheltered area.*

8. GARANȚIE / WARRANTY

[RO] Produsul beneficiază de garanție legală conform legislației aplicabile. Garanția NU acoperă: uzura normală, deteriorările cauzate de utilizare improprie (atârnare/balansare pe inel, cățărare, suprasolicitare), deteriorările cauzate de fenomene meteo extreme sau de neglijarea balastării, lipsa mentenanței sau modificările neautorizate.

[EN] The product benefits from a legal warranty in accordance with applicable legislation. The warranty does NOT cover: normal wear and tear, damage caused by improper use (hanging/swinging on the rim, climbing, overloading), damage caused by extreme weather or failure to ballast the base, lack of maintenance, or unauthorised modifications.

Producător / Manufacturer: SENTEXIM SRL
Adresă / Address: București, Sector 2, Str. Dinu Vintilă nr. 6B
CUI RO 3539027 — Marcă / Brand: ACTION ONE
Contact: contact@sentexim.ro | Tel: 021 327 78 87 | www.sentexim.ro